

Funkschlüssel W140/ C140, Batteriewechsel und Anlernen

Wenn der Funkschlüssel nicht mehr öffnet oder schließt, kann es an verbrauchten Batterien liegen.

Batteriewechsel

Um die Batterien im Funk-Klappschlüssel auszutauschen, hebt man als erstes mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig die beiden Hälften auseinander. Der Ansatz zum Aufhebeln ist bei neueren Schlüsseln sichtbar, wenn man den Schlüssel rausklappt. Dann nimmt man die Hälfte ohne den Schlüssel in die Hand und zieht Ober- und Unterteil auseinander. Jetzt sind die Batterien sichtbar. Es sind Schlüssel mit verschiedene Batterietypen im Umlauf. Möglich sind z.B. 2 Stück des Typs CR2025 oder CR1620 oder einmal CR2032. Daher immer erst nachgucken, welche Batterien benötigt werden.

Funkschlüssel anlernen

- Mechanisch passenden (Zweit-)Schlüssel in das Zündschloss stecken
- Zündung einschalten
- Mit dem anzulernenden Schlüssel das Fahrzeug mechanisch (z.B. an der Fahrertür) verriegeln und danach eine Funktaste an diesem betätigen
- Nach einer Pause von mehr als einer Sekunde die Funktaste am anzulernenden Schlüssel ein zweites Mal betätigen. Das Anlerne ist beendet und wird ggf. durch eine Hupton-Rückmeldung bestätigt

Alternative

- Einsteigen und Türe schließen (braucht nicht abgeschlossen zu werden)
- Den anzulernenden Schlüssel ins Zündschloss stecken
- Zündung einschalten, einen Knopf am Schlüssel betätigen, Zündung aus

WIS-Empfehlung

- Entriegelungstaste oder Verriegelungstaste zweimal kurz drücken, innerhalb der nächsten 30 Sekunden Schlüssel im Lenkradschloss auf Stellung „2“ drehen
- Sollte sich das Fahrzeug nicht starten lassen oder die Alarmanlage ansprechen, deutet dies auf einen Fehler im Bereich der Codierung des Schlüssels und der Wegfahrsperre hin. Versuchen Sie bitte zunächst den Schlüssel wie folgt neu anzulernen: Bei geöffnetem Fahrzeug den Schlüssel auf den Innenspiegel richten und 2 Sekunden die Taste drücken. Danach den Schlüssel ins Zündschloss stecken und die Zündung einschalten. Die grün/roten Leds sollten während dieses Vorganges auch blinken
- Sollte dies nicht möglich sein, ist der Schlüssel defekt und Sie müssten bei Mercedes einen neuen Schlüssel bestellen und anlernen